

Link do produktu: <https://www.sklep-omnibus.pl/gruszka-do-cisnieniomierzy-zegarowych-z-zaworem-uniwersalna-p-685.html>

Gruszka do ciśnieniomierzy zegarowych -z zaworem - uniwersalna

Cena	11,40 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Lateksowa, uniwersalna gruszka do ciśnieniomierza zegarowego.

Trwała gruszka do ciśnieniomierzy zegarowych w kolorze czarnym, oferowana przez sklep medyczny OMNIBUS, przeznaczona do mechanicznych aparatów do mierzenia ciśnienia krwi.

Produkt w wersji z zaworem spustowym. Gruszka do ciśnieniomierza została wykonana z lateksu.

Czy wiek gruszki do ciśnieniomierza i samego aparatu może mieć wpływ na wynik pomiaru ciśnienia krwi?

Wiek ciśnieniomierza ma wpływ na mierzone wartości. Ciśnieniomierz to nic innego jak pompa. Ta pompka pompkuje mankiety, a następnie go opróżnia. Z biegiem czasu jakość gruszki do ciśnieniomierza ulega pogorszeniu, a ostatecznie dochodzi do jej zużycia. Zużyta gruszka ciśnieniomierza nie będzie w stanie napompować odpowiednio wysokiego ciśnienia, przez co mierzone wartości ciśnienia będą fałszywie niższe. Aby móc określić wysokie ciśnienie krwi, pompa musi napompować się mocniej, co będzie widoczne na manometrze.

Wymienna gruszka ciśnieniomierza

Domowy ciśnieniomierz jest używany znacznie rzadziej niż ciśnieniomierze lekarza rodzinnego. Urządzenia pomiarowe w gabinetach lekarskich stosowane są kilka razy dziennie, więc szybciej się zużywają - warto posiadać zapasową, wymienną gruszkę do ciśnieniomierza. Ciśnieniomierz ma żywotność około 5 lat i mniej przy częstym użytkowaniu. Do użytku domowego ciśnieniomierz może działać dłużej. W końcu w domu wykonujemy znacznie mniej pomiarów, dlatego czasem wystarczy wymienić samą gruszkę do ciśnieniomierza zegarowego.

Kiedy wymienić pompkę do ciśnieniomierza?

Przychodnie lekarskie i szpitale muszą dokonywać corocznej kontroli działania ciśnieniomierzy. Ciśnieniomierze są sprawdzane pod kątem prawidłowego działania, warto też taką kontrolę przeprowadzić u siebie w domu i sprawdzić, czy nie wystarczy wymienić jakiegoś drobnego elementu, takiego jak np. gruszka do ciśnieniomierza. Należy wymienić ją, gdy pojawią się widoczne uszkodzenia lub przestanie pełnić swoją funkcję.